



>> 外寸 サイズ表

	W	D ※	H	① 脚
TV100	100	45	45	3
TV120	120	45	45	3
TV150	150	45	45	3
TV180	180	45	45	3

D※ : サイズに誤差が発生する
場合がございますので ご了承ください。

>> 内寸 サイズ表



・TVボード 100 / 120

	上段 (内寸)		下段 (内寸)	
	左	右	左	右
TV100	45x40x14	左と同じ	39x36x15	左と同じ
TV120	53x40x14	左と同じ	48x36x15	左と同じ

・TVボード 150 / 180

	上段 (内寸) オープン部分			下段 (内寸) 引出部分		
	左	中央	右	左	中央	右
TV150	45x40x14	44x40x14	左と同じ	39x36x15	39x36x15	左と同じ
TV180	55x40x14	54x40x14	左と同じ	49x36x15	49x36x15	左と同じ



>> コード穴 サイズ

